

O BOWIĄZEK MONTAŻU ZAWORU ANTYSKAŻENIOWEGO

Szanowni Państwo,

przypominamy, że instalacja wodociągowa w budynkach powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym – tzw. zawór antyskażeniowy lub zwrotny. Brak takiego zaworu powoduje cofanie wody z instalacji, co grozi jej zanieczyszczeniem i wpływa na pomiar ilości zużytej wody.

Zawór zwrotny (antyskażeniowy) należy zamontować za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji.

Powyższe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z § 113 ust. 7 oraz § 115 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Brak zamontowanego zaworu antyskażeniowego lub zwrotnego może mieć wpływ na sposób rozpatrzenia reklamacji.